



# Svensk Bruksanvisning

## Diskmaskinstermometer 810-275

Starta termometern genom att trycka på symbolen för start på framsidan av termometern. Stick in nålen i det som ska mätas. Det kan ta några sekunder för termometern att mäta "klart" beroende på vad som mäts.

### MAX/MIN

Tryck på MAX/MIN knappen för att visa uppmätta MAX temperaturen (MAX symbolen visas i fönstret). Tryck på MAX/MIN knappen igen för att visa MIN uppmätt temperatur (MIN symbolen visas då i fönstret) Tryck en gång till på knappen och termometern återgår till normal avläsning igen. För att nollställa termometern håll in MAX/MIN knappen i tre sekunder. När termometern stängs av raderas också MAX/MIN värdena.

### °C/°F

Tryck på °C/°F – knappen för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.

### BYTE AV BATTERI

Byt genast ut batteriet om skärmen blir otydlig eller avläsningen blir oregelbunden. Batteriet är av typen LR44 1,5V. Batteriet finns under batteri locket på termometerns baksida.

### Garanti

Termometern har ett års garanti mot fel som orsakats i fabrik.

Mätområde	-49.9 to 199.9 °C
Upplösning	0.1 °C
Nogrannhet	±1 °C (-19.9 to 119.9 °C)
Batteri	1.5 volt LR44
Batteri tid	5 000 h
Display	8 mm LCD
Storlek	15 x 24 x 200 mm
Vikt	25 gram