

Skötselguide Zumex Juicemaskin

Innan rengöring görs se till att maskinen är avstängd.

- Öppna fronten och häkta av luckan. Luckan får aldrig diskas i maskin. Ta bort silen med kranen från luckan och diska den separat. Diska av luckan med diskmedel och diskborste. Låt den sedan stå på tork medans de andra delarna görs rent.
- Ta bort avskalarna på vardera sida om de nedre presshjulen. Skjut dom snett uppåt på båda sidorna
- Ta tag i kniven i mitten på maskinen. Håll emot maskinen med en hand och ryck till. Då lossnar kniven.
- Skruva bort de fyra skruvarna på presshjulen. Lossa presshjulen tillsammans på vardera sida.
- Gör rent maskinens bakstycke med diskmedel och vatten. Torr torka med lite papper.

Diska alla lösa delar. Alla Gula delar går bra att köra i diskmaskin. Ibland kan det fasta vax från skalen in presshjulen. Vaxet tas lättast bort med en diskborste och vatten.

- Sätt tillbaka alla delar i bakvänd ordning som de togs bort.

Maskinen är redo för bruk igen.

Juice maskinen är utrustad med en roterande platta. En gång i veckan när apelsinerna är slut så är det bra om den övre ytan våttorkas.

Lycka till!